

# 100 YEARS

## Získejte bonus ZDARMA

Kupte a zaregistrujte 18 V akumulátorové nářadí v provedení bez akumulátoru a získejte 1 ze 2 bonusů ZDARMA

Dobá trvání kampaně: 01.04.2024 – 15.12.2024

Kód kampaně: metabo100



PROMOTION PROMOTION PROMOTION PROMOTION PROMOTION PROMOTION

### Přehled produktů zapojených do kampaně

Obj. číslo	EAN	Popis	Balení
600146840	4061792195172	Aku excentr. bruska SXA 18 LTX 125 BL bez aku#	metaBox
600154850	4007430206817	Aku satinační bruska S 18 LTX 115 bez aku#	karton
600191850	4007430206770	Aku koutová bruska KNS 18 LTX 150 bez aku#	karton
600192850	4007430214171	Aku pásová bruska na trubky RB 18 LTX 60 bez aku#	karton
600210890	4007430281595	Aku kombinované kladivo KHA 18 LTX bez aku#	karton
600261890	4007430263520	Aku bezpřiklepová vrtačka BE 18 LTX 6 bez aku#	karton
600321850	4007430207005	Aku pásový pilník BF 18 LTX 90 bez aku#	karton
600324840	4061792191679	Aku vrtací kladivo BH 18 LTX BL 16 bez aku#	metaBox
600324850	4061792191686	Aku vrtací kladivo BH 18 LTX BL 16 bez aku#	karton
600349840	4061792174788	Aku úhlová bruska CC 18 LTX BL bez aku#	metaBox
600349850	4061792175587	Aku úhlová bruska CC 18 LTX BL bez aku#	karton
600411840	4061792228634	Aku excentrická bruska SXA 18 LTX 150 BL bez aku#	metaBox
600463850	4007430243058	Aku nůžky na živý plot AHS 18-55 V bez aku#	karton
600467850	4061792173040	Aku nůžky na živý plot AHS 18-65 V bez aku#	karton
600638840	4007430287250	Aku přímá bruska GA 18 LTX bez aku#	metaBox
600638890	4007430236890	Aku přímá bruska GA 18 LTX bez aku #	karton
600639850	4007430227577	Aku přímá bruska GA 18 LTX G bez aku#	karton
600752840	4061792199934	Aku kombin. kladivo KHA 18 LTX BL 40 bez aku#	metaBox
600771840	4061792000544	Aku okružní pila MKS 18 LTX 58 bez aku#	metaBox
600771890	4061792000570	Aku okružní pila MKS 18 LTX 58 bez aku#	karton
600777850	4007430332219	Aku stavební rádio R 12-18 BT bez aku#	karton
600778850	4007430341488	Aku staveb. rádio R 12-18 DAB+BT bez aku#	karton
600789850	4061792223479	Aku maznice FP 18 LTX bez aku#	karton
600791850	4061792202870	Aku chladička KB 18 bez aku #	karton
600794850	4061792247161	Aku kompresor AK 18 Multi bez aku#	karton
600796840	4007430318053	Aku kombinované kladivo KHA 36-18 LTX bez aku#	metaBox
600826840	4061792247192	Aku přímá bruska GVB 18 LTX BL 11-28 bez aku#	metaBox
600827850	4061792247314	Aku přímá bruska GVPB 18 LTX BL 11-28 bez aku#	karton
600828850	4061792247345	Aku přímá bruska GVB 18 LTX BL 11-28 C bez aku#	karton
600829850	4061792247338	Aku přímá bruska GVB 18 LTX BL 11-7 HT bez aku#	karton
600856840	4061792245419	Aku řetězová pila MS 18 LTX 15 bez aku#	metaBox
600856850	4061792245402	Aku řetězová pila MS 18 LTX 15 bez aku#	karton
601002840	4007430324597	Aku přímočará pila STA 18 LTX 100 bez aku#	metaBox
601002890	4007430324603	Aku přímočará pila STA 18 LTX 100 bez aku#	karton
601003840	4007430324573	Aku přímočará pila STAB 18 LTX 100 bez aku#	metaBox
601163850	4007430321626	Aku míchadlo RW 18 LTX 120 bez aku#	karton
601206850	4007430317759	Aku pistole na kartuše KPA 18 LTX 400 bez aku#	karton
601207850	4007430317780	Aku pistole na kartuše KPA 18 LTX 600 bez aku#	karton
601306840	4007430287182	Aku úhlová bruska WF 18 LTX 125 Q bez aku#	metaBox
601405840	4007430287472	Aku přímočará pila STA 18 LTX 140 bez aku#	metaBox
601405890	4007430236944	Aku přímočará pila STA 18 LTX 140 bez aku#	karton
601504850	4061792216150	Aku stavební světlo BSA 12-18 LED 2000 bez aku#	karton
601505850	4061792217782	Aku stavební světlo BSA 18 LED 4000 bez aku#	karton
601506850	4061792217829	Aku stavební světlo BSA 18 LED 10000 bez aku#	karton
601507850	4061792236684	Aku stavební světlo BSA 18 LED 5000 DUO-S bez aku#	karton
601521850	4061792152816	Aku kompresor bezolejový Power 160-5 18 LTX BL OF bez aku#	karton
601606850	4061792176690	Aku sekačka na trávu RM 36-18 LTX BL 46 bez aku#	karton
601607850	4061792176492	Aku fukar LB 18 LTX BL bez aku#	karton
601609840	4061792184718	Aku nůžky SGS 18 LTX Q bez aku#	metaBox
601609850	4061792185074	Aku nůžky SGS 18 LTX Q bez aku#	karton
601610850	4061792176689	Aku křovinořez FSD 36-18 LTX BL 40 bez aku#	karton
601611850	4061792176676	Aku křovinořez FSB 36-18 LTX BL 40 bez aku#	karton
601613850	4061792204126	Aku řetězová pila MS 36-18 LTX BL 40 bez aku#	karton
601614840	4061792183308	Aku prošťihovač NIV 18 LTX BL 1.6 bez aku#	metaBox
601614850	4061792188938	Aku prošťihovač NIV 18 LTX BL 1.6 bez aku#	karton
601615840	4061792183339	Aku nůžky na plech SCV 18 LTX BL 1.6 bez aku#	metaBox
601615850	4061792183353	Aku nůžky na plech SCV 18 LTX BL 1.6 bez aku#	karton
601712840	4061792218239	Aku kombinované kladivo KH 18 LTX 24 bez aku#	metaBox
601712850	4061792213197	Aku kombinované kladivo KH 18 LTX 24 bez aku#	karton
601713840	4061792218505	Aku kombinované kladivo KH 18 LTX BL 24 bez aku#	metaBox
601713850	4061792218291	Aku kombinované kladivo KH 18 LTX BL 24 bez aku#	karton
601714840	4061792218550	Aku kombinované kladivo KH 18 LTX BL 24 Q bez aku#	metaBox
601714850	4061792218543	Aku kombinované kladivo KH 18 LTX BL 24 Q bez aku#	karton
601714900	4061792218567	Aku kombinované kladivo KH 18 LTX BL 24 Q Set bez aku#	metaBox
601715840	4061792218611	Aku kombinované kladivo KH 18 LTX BL 28 Q bez aku#	metaBox
601715850	4061792218604	Aku kombinované kladivo KH 18 LTX BL 28 Q bez aku#	karton
601715900	4061792218635	Aku kombinované kladivo KH 18 LTX BL 28 Q Set bez aku#	metaBox

601716850	4061792204133	Aku sekačka na trávu RM 36-18 LTX BL 36 bez aku#	karton
601717850	4061792204089	Aku nůžky na živý plot HS 18 LTX 45 bez aku#	karton
601718850	4061792204096	Aku nůžky na živý plot HS 18 LTX 55 bez aku#	karton
601719850	4061792204102	Aku nůžky na živý plot HS 18 LTX 65 bez aku#	karton
601720850	4061792204119	Aku křovinořez RTD 18 LTX BL 30 bez aku#	karton
601722850	4061792228436	Aku nůžky na živý plot HS 18 LTX BL 55 bez aku#	karton
601723850	4061792228443	Aku nůžky na živý plot HS 18 LTX BL 65 bez aku#	karton
601724850	4061792228740	Aku nůžky na živý plot HS 18 LTX BL 75 bez aku#	karton
601725850	4061792229495	Aku multifunkční pohon MA 36-18 LTX BL Q bez aku#	karton
601726850	4061792229501	Nástavec s nůžkami na živý plot MA-HS 50 bez aku#	karton
601727850	4061792229518	Nástavec s vyvrtávací pilou MA-HS 25 bez aku#	karton
601728850	4061792229525	Nástavec s křovinořezem MA-FS 40 bez aku#	karton
601729850	4061792229532	Aku ponorné čerpadlo TPF 18 LTX 2200 bez aku#	karton
601730840	4061792229044	Aku úhlová bruska WB 18 LTX BL 15-125 Quick bez aku#	metaBox
601730850	4061792229068	Aku úhlová bruska WB 18 LTX BL 15-125 Quick bez aku#	karton
601731840	4061792230316	Aku úhlová bruska WVB 18 LTX BL 15-125 Quick bez aku#	metaBox
601731850	4061792230309	Aku úhlová bruska WVB 18 LTX BL 15-125 Quick bez aku#	karton
601732840	4061792229600	Aku úhlová bruska WB 18 LTX BL 15-150 Quick bez aku#	metaBox
601734840	4061792229716	Aku úhlová bruska WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick bez aku#	metaBox
601735840	4061792229754	Aku úhlová bruska WB 18 LTX BL 15-180 Quick bez aku#	metaBox
601745840	4061792247239	Úhlová bruska WPBA 18 LTX BL 15-150 Q bez aku#	metaBox
601746840	4061792246683	Aku úhlová bruska WPBA 18 LTX BL 15-180 Q DS bez aku#	metaBox
601747840	4061792246690	Aku úhlová bruska WVB 18 LTX BL 15-150 Quick bez aku#	metaBox
601754840	4007430291462	Aku úkosovačka KFM 18 LTX 3 RF bez aku#	metaBox
601788840	4061792210981	Aku nýtovací pistole NMP 18 LTX BL M10 bez aku#	metaBox
601788850	4061792212909	Aku nýtovací pistole NMP 18 LTX BL M10 bez aku#	karton
601857840	4007430327345	Aku okružní pila KS 18 LTX 57 bez aku#	metaBox
601857890	4007430327352	Aku okružní pila KS 18 LTX 57 bez aku#	karton
601866840	4061792187498	Aku ponorná kotoučová pila KT 18 LTX 66 BL bez aku#	metaBox
602021850	4007430321244	Aku vysavač AS 18 L PC bez aku#	karton
602028850	4061792197534	Aku vysavač AS 18 L PC Compact bez aku#	karton
602029850	4061792197558	Aku vysavač AS 18 HEPA PC Compact bez aku#	karton
602038850	4061792198067	Aku zádový postřikovač RSG 18 LTX 15 bez aku#	karton
602046850	4061792183544	Aku vysavač ASR 36-18 BL 25 M SC bez aku#	karton
602082840	4007430325075	Aku hoblík HO 18 LTX20-82 bez aku#	metaBox
602082890	4007430325082	Aku hoblík HO 18 LTX 20-82 bez aku#	karton
602102840	4007430286925	Aku vrtačka BS 18 LT bez aku#	metaBox
602102890	4007430236630	Aku vrtačka BS 18 LT bez aku vložka#	karton
602103840	4007430286932	Aku příklepová vrtačka SB 18 LT bez aku#	metaBox
602104840	4007430286963	Aku vrtačka BS 18 LT Quick bez aku#	metaBox
602170890	4007430236937	Aku úhlová bruska W 18 LTX 115 bez aku#	karton
602191840	4007430286949	Aku vrtačka BS 18 LTX Impuls bez aku#	metaBox
602191890	4007430238917	Aku vrtačka BS 18 LTX Impuls bez aku#	karton
602192840	4007430286956	Aku příklepová vrtačka SB 18 LTX Impuls bez aku#	metaBox
602192890	4007430239051	Aku příklepová vrtačka SB 18 LTX Impuls bez aku#	karton
602193840	4007430287007	Aku vrtačka BS 18 LTX Quick bez aku#	metaBox
602200840	4007430287069	Aku příklepová vrtačka SB 18 LTX Q bez aku#	metaBox
602205840	4007430287236	Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 400 BL bez aku#	metaBox
602205890	4007430244284	Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 400 BL bez aku#	karton
602217840	4007430286819	Aku vrtačka BS 18 Quick bez aku#	metaBox
602242850	4007430286901	Aku fukar AG 18 bez aku#	karton
602246840	4061792210301	Aku úhlová bruska W 18 L 9-115 bez aku#	metaBox
602247840	4061792206991	Aku úhlová bruska W 18 L 9-125 bez aku#	metaBox
602247850	4061792207639	Aku úhlová bruska W 18 L 9-125 bez aku#	karton
602249840	4061792206960	Aku úhlová bruska W 18 L 9-125 Q bez aku#	metaBox
602249850	4061792206953	Aku úhlová bruska W 18 L 9-125 Q bez aku#	karton
602255840	4061792205703	Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 400 BL SE bez aku#	metaBox
602258840	4061792220898	Aku pila ocaska SSEP 18 LTX BL MVT bez aku#	metaBox
602258850	4061792220874	Aku pila ocaska SSEP 18 LTX BL MVT 18 V bez aku#	karton
602266840	4007430311696	Aku pila ocaska SSE18 LTX Compact bez aku#	metaBox
602266890	4007430311818	Aku pila ocaska SSE 18 LTX Compact bez aku#	karton
602267840	4007430320742	Aku pila ocaska SSE 18 LTX BL bez aku#	metaBox
602267850	4007430320735	Aku pila ocaska SSE 18 LTX BL bez aku#	karton
602269850	4007430187727	Aku pila ocaska ASE 18 LTX bez aku#	karton
602316840	4007430297808	Aku příklepová vrtačka SB 18 LT BL bez aku#	metaBox
602316890	4007430302359	Aku příklepová vrtačka SB 18 LT BL bez aku#	karton
602325840	4007430297747	Aku vrtačka BS 18 LT BL bez aku#	metaBox
602325890	4007430302199	Aku vrtačka BS 18 LT BL bez aku#	karton
602326840	4007430337511	Aku vrtačka BS 18 L BL bez aku#	metaBox
602326890	4061792122703	Aku vrtačka BS 18 L BL bez aku#	karton
602327840	4007430337559	Aku vrtačka BS 18 L BL Q bez aku#	metaBox
602327890	4061792122727	Aku vrtačka BS 18 L BL Q bez aku#	karton
602331840	4007430337580	Aku příklepová vrtačka SB 18 L BL bez aku#	metaBox
602334840	4007430297778	Aku vrtačka BS 18 LT BL Q bez aku#	metaBox
602334890	4007430302335	Aku vrtačka BS 18 LT BL Q bez aku#	karton
602358840	4061792188143	Aku vrtačka BS 18 LTX BL I bez aku#	metaBox
602358850	4061792188136	Aku vrtačka BS 18 LTX BL I bez aku#	karton
602359840	4061792188129	Aku vrtačka BS 18 LTX BL Q I bez aku#	metaBox
602359850	4061792188211	Aku vrtačka BS 18 LTX BL Q I bez aku#	karton
602360840	4061792188181	Aku příklepová vrtačka SB 18 LTX BL I bez aku#	metaBox
602361840	4061792188167	Aku příklepová vrtačka SB 18 LTX BL Q I bez aku#	metaBox
602362840	4061792188204	Aku závitník GB 18 LTX BL Q I bez aku#	metaBox
602362850	4061792188198	Aku závitník GB 18 LTX BL Q I bez aku#	karton
602366840	4061792181298	Aku pila ocaska SSE 18 LTX BL Compact bez aku#	metaBox
602366850	4061792181281	Aku pila ocaska SSE 18 LTX BL Compact bez aku#	karton
602367840	4061792205734	Aku vrtačka BS 18 LT BL bez aku #	metaBox
602367850	4061792188846	Aku vrtačka BS 18 LT BL SE bez aku#	karton
602368840	4061792205741	Aku příklepová vrtačka SB 18 LT BL bez aku#	metaBox
602368850	4061792188839	Aku příklepová vrtačka SB 18 LT BL bez aku#	karton
602370850	4061792230170	Aku úhlová bruska W 18 7-115 bez aku#	karton
602371840	4061792231108	Aku úhlová bruska W 18 7-125 bez aku#	metaBox
602371850	4061792230187	Aku úhlová bruska W 18 7-125 bez aku#	karton
602373850	4061792230385	Aku úhlová bruska W 18 L BL 9-115 bez aku#	karton
602374840	4061792231122	Aku úhlová bruska W 18 L BL 9-125 bez aku#	metaBox
602374850	4061792230392	Aku úhlová bruska W 18 L BL 9-125 bez aku#	karton
602395840	4007430331885	Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 300 BL bez aku#	metaBox

602395890	4007430331892	Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 300 BL bez aku#	karton
602396840	4007430330147	Aku rázový utahovák SSD 18 LTX 200 BL bez aku#	metaBox
602397840	4061792217232	Aku rázový utahovák SSD 18 LT 200 BL bez aku#	metaBox
602398840	4061792217256	Aku rázový utahovák SSW 18 LT 300 BL bez aku#	metaBox
602401840	4061792202092	Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 1450 BL bez aku#	metaBox
602401850	4061792202412	Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 1450 BL bez aku#	karton
602402840	4061792202443	Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 1750 BL bez aku#	metaBox
602402850	4061792202450	Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 1750 BL bez aku#	karton
602403840	4061792228726	Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 800 BL bez aku#	metaBox
603180840	4061792211650	Aku vrtačka BS 18 LTX-3BL Q I Metal bez aku#	metaBox
603180850	4061792211643	Aku vrtačka BS 18 LTX-3 BL Q I Metal bez aku#	karton
603181840	4061792211612	Aku vrtačka BS 18 LTX-3 BL I Metal bez aku#	metaBox
603181850	4061792211636	Aku vrtačka BS 18 LTX-3 BL I Metal bez aku#	karton
603182840	4061792212121	Aku vrtačka SB 18 LTX-3 BL Q I Metal bez aku#	metaBox
603182850	4061792212114	Aku přiklepová vrtačka SB 18 LTX-3 BL Q I Metal bez aku#	karton
603183840	4061792211698	Aku přiklepová vrtačka SB 18 LTX-3 BL I Metal bez aku#	metaBox
603183850	4061792212107	Aku přiklepová vrtačka SB 18 LTX-3 BL I Metal bez aku#	karton
603184840	4061792225220	Aku vrtačka BS 18 LTX-3 BL Q I bez aku#	metaBox
603184850	4061792225237	Aku vrtačka BS 18 LTX-3 BL Q I bez aku#	karton
603185840	4061792225251	Aku přiklepová vrtačka SB 18 LTX-3 BL Q I bez aku#	metaBox
603185850	4061792225268	Aku přiklepová vrtačka SB 18 LTX-3 BL Q I bez aku#	karton
606176850	4007430286918	Aku ventilátor AV 18 bez aku#	karton
610502840	4061792178724	Aku horkovzdušná pistole HG 18 LTX500 bez aku#	metaBox
610502850	4061792178731	Aku horkovzdušná pistole HG 18 LTX 500 bez aku#	karton
611866840	4061792192164	Aku okružní pila KS 18 LTX 66 BL bez aku#	metaBox
612090840	4061792226791	Aku hřebíkovačka NFR 18 LTX 90 BL bez aku#	metaBox
613021840	4007430287700	Aku Multitool MT 18 LTX 18 bez aku#	metaBox
613021890	4007430277558	Aku Multitool MT 18 LTX bez aku#	karton
613025850	4007430321602	Aku stolní okružní pila TS 36-18 LTX BL 254 bez aku#	karton
613052840	4061792205369	Aku úhlová bruska W 18 LT BL 11-125 bez aku#	metaBox
613052850	4061792205352	Aku úhlová bruska W 18 LT BL 11-125 bez aku#	karton
613054840	4061792205390	Aku úhlová bruska WB 18 LT BL 11-125 Q bez aku#	metaBox
613054850	4061792205383	Aku úhlová bruska WB 18 LT BL 11-125 Q bez aku#	karton
613056840	4061792206182	Aku úhlová bruska WVB18 LT BL 11-115 Q bez aku#	metaBox
613057840	4061792206601	Aku úhlová bruska WVB 18 LT BL 11-125 Q bez aku#	metaBox
613057850	4061792206199	Aku úhlová bruska WVB 18 LT BL 11-125 Q bez aku#	karton
613059840	4061792206908	Aku úhlová bruska WPB 18 LT BL 11-125 Q bez aku#	metaBox
613059850	4061792206397	Aku úhlová bruska WPB 18 LT BL 11-125 Q bez aku#	karton
613075840	4007430286062	Aku úhlová bruska WPB 18 LTX BL 125 Q bez aku#	metaBox
613075850	4007430286079	Aku úhlová bruska WPB 18 LTX BL 125 Quick bez aku#	karton
613077840	4007430286208	Aku úhlová bruska WB 18 LTX BL 125 Q bez aku#	metaBox
613077850	4007430286215	Aku úhlová bruska WB 18 LTX BL 125 Quick bez aku#	karton
613087840	4007430318091	Aku úhlová bruska WB 18 LTX BL 180 bez aku#	metaBox
613088840	4061792183940	Aku Multitool MT 18 LTX BL QSL bez aku#	metaBox
613091850	4061792206939	Aku úhlová bruska WVB 18 LT BL 11-125 Q bez aku#	karton
613103840	4061792209701	Aku úhlová bruska WPB 36-18 LTX BL bez aku#	metaBox
614216850	4061792230415	Aku pokosová pila KGS 18 LTX BL 216 bez aku#	karton
614254850	4061792230422	Aku pokosová pila KGS 18 LTX BL 254 bez aku#	karton
614305850	4061792230439	Aku pokosová pila KGS 18 LTX BL 305 bez aku#	karton
619002840	4007430334688	Aku nýťovací pistole NP 18 LTX BL 5,0 bez aku#	metaBox
620047840	4007430287960	Aku šroubovák na sádrokarton SE 18 LTX 2500 bez aku#	metaBox
620047890	4007430262776	Aku šroubovák na sádrokarton SE 18 LTX 2500 bez aku#	karton
620062840	4061792206311	Aku šroubovák na dřevo HBS 18 LTX BL 3000 bez aku#	metaBox
620062890	4061792210332	Aku šroubovák na dřevo HBS 18 LTX BL 3000 bez aku#	karton
620063840	4061792206342	Aku šroubovák na sádrokarton TBS 18 LTX BL 5000 bez aku#	metaBox
611857840	4061792237162	Aku okružní pila KS 18 LTX 57 BL bez aku#	metaBox
602071850	4061792230453	Aku vysavač AS 36-18 L 20 PC bez aku#	karton
602072850	4061792230484	Aku vysavač AS 36-18 L 20 PC CC bez aku#	karton
602073850	4061792230491	Aku vysavač AS 36-18 L 30 PC CC bez aku#	karton
602074850	4061792230620	Aku vysavač AS 36-18 M 30 PC CC bez aku#	karton
602075850	4061792230644	Aku vysavač AS 36-18 H 30 PC CC bez aku#	karton
600779850	4061792250000	Aku stavební radio RC 12-18 32W BT DAB bez aku#	karton
601502840	4061792234024	Aku přímočará pila STA 18 LTX 150 BL bez aku#	metaBox
601503840	4061792234048	Aku přímočará pila STAB 18 LTX 150 BL bez aku#	metaBox
601616840	4061792254473	Aku pila ocaska SSEP 18 LT 18V bez aku #	metaBox
601616850	4061792250246	Aku pila ocaska SSEP 18 LT 18V bez aku#	karton
601617840	4061792254497	Aku pila ocaska SSEP 18 LT BL bez aku#	metaBox
601617840	4061792254497	Aku pila ocaska SSEP 18 LT BL bez aku#	metaBox