

Získejte dárek zdarma!

Trvání akce od
1.9.2025 do 31.3.2026

Kód akce „Battery25“



Obj.číslo	EAN	Popis	Popis 1
602316500	4007430326324	Aku příklepová vrtačka SB 18 LT BL 2×4,0Ah#	SB 18 LT BL 2×4,0Ah, kufr#
602316840	4007430297808	Aku příklepová vrtačka SB 18 LT BL bez aku mB#	SB 18 LT BL bez aku mB#
602316890	4007430302359	Aku příklepová vrtačka SB 18 LT BL bez aku#	SB 18 LT BL bez aku#
602360650	4061792187863	Aku příklepová vrtačka SB 18 LTX BL I #	SB 18 LTX BL I 2×5,2Ah #
602360840	4061792188181	Aku příklepová vrtačka SB 18 LTX BL I bez aku#	SB 18 LTX BL I bez aku mB#
602361650	4061792187825	Aku příklepová vrtačka SB 18 LTX BL Q I 2,5,2Ah	SB 18 LTX BL Q I 2,5,2Ah mB
602361660	4061792187832	Aku příklepová vrtačka SB 18 LTX BL Q I	SB 18 LTX BL Q I 2×5,5 Ah LiHD
602361840	4061792188167	Aku příklepová vrtačka SB 18LTX BL Q I bez aku#	SB 18 LTX BL Q I bez aku mB#
603182660	4061792212138	Aku příklepová vrtačka SB 18 LTX-3 BL Q I	SB 18 LTX-3 BL Q I 2×5,5 LiHD mB
603182840	4061792212121	Aku vrtačka SB 18 LTX-3 BL Q I bez aku#	SB 18 LTX-3 BL Q I Metal bez aku mB#
603182850	4061792212114	Aku příklepová vrtačka SB 18 LTX-3 BL Q I bez aku#	SB 18 LTX-3 BL Q I Metal bez aku#
613157500	4061792245945	Aku příklepový šroubovák SB 18 L BL 2x 2,0 Ah#	SB 18 L BL 2x 2 Ah mB#
613157710	4061792254534	Aku příklepová vrtačka SB 18 L BL MD#	SB 18 L BL 2x 2,0 Ah MD#
613157840	4061792245969	Aku vrtačka SB 18 L BL bez aku#	SB 18 L BL bez aku mB#
613157860	4061792245976	Aku příklepová vrtačka SB 18 L BL bez aku#	SB 18 L BL bez aku, kufr#
614053500	4061792245242	Aku příklepová vrtačka SB 18 L 2×2Ah	SB 18 L 2×2Ah
614053710	4061792252226	Aku příklepová vrtačka SB 18 L MD	SB 18 L Set 2x 2,0Ah+78 dílná MD
614053900	4061792245297	Aku příklepová vrtačka SB 18 L, 18V 2×2Ah	SB 18 L, 18V s boxem s bity SP (32ks)
600324840	4061792191679	Aku vrtací kladivo BH 18 LTX BL 16 bez aku#	BH 18 LTX BL 16 bez aku mB#
600324850	4061792191686	Aku vrtací kladivo BH 18 LTX BL 16 bez aku#	BH 18 LTX BL 16 bez aku#
601712510	4061792218260	Aku komb. kladivo KH 18 LTX 24 2×4,0 Ah#	KH 18 LTX 24 2×4,0 Ah mB#
601712840	4061792218239	Aku komb. kladivo KH 18 LTX 24 bez aku#	KH 18 LTX 24 bez aku mB#
601712850	4061792213197	Aku komb. kladivo KH 18 LTX 24 bez aku#	KH 18 LTX 24 bez aku#
601712860	4061792218246	Aku komb. kladivo KH 18 LTX 24 bez aku#	KH 18 LTX 24 bez aku#
601713660	4061792218536	Aku komb. kladivo KH 18 LTX BL 24 2×5,5 Ah#	KH 18 LTX BL 24 2×5,5 Ah, mB#
601713800	4061792218529	Aku komb. kladivo KH18 LTX BL 24 2×4,0 Ah	KH 18 LTX BL 24 2×4,0 Ah mB
601713840	4061792218505	Aku komb. kladivo KH 18 LTX BL 24 bez aku#	KH 18 LTX BL 24 bez aku mB#
601713850	4061792218291	Aku komb. kladivo KH 18 LTX BL 24 bez aku#	KH 18 LTX BL 24 bez aku#
601713860	4061792218512	Aku komb. kladivo KH 18 LTX BL 24 #	KH 18 LTX BL 24 bez aku, kufr#
601714660	4061792218581	Aku komb. kladivo KH 18 LTX BL 24 Q 2×5,5Ah#	KH 18 LTX BL 24 Q 2×5,5Ah, mB#
601714800	4061792218574	Aku komb. kladivo KH 18 LTX BL 24 Q	KH 18 LTX BL 24 Q 2×4,0 Ah LiHD mB
601714840	4061792218550	Aku komb. kladivo KH 18 LTX BL 24 Q bez aku#	KH 18 LTX BL 24 Q bez aku mB#

Obj.číslo	EAN	Popis	Popis 1
601714850	4061792218543	Aku komb. kladivo KH 18 LTX BL 24 Q bez aku#	KH 18 LTX BL 24 Q bez aku#
601714900	4061792218567	Aku komb. kladivo KH 18 LTX BL 24 Q bez aku#	KH 18 LTX BL 24 Q Set bez aku mB#
601714930	4061792218598	Aku komb. kladivo KH 18 LTX BL 24 Q 2×5,5 Ah	KH 18 LTX BL 24 Q Set 2×5,5 Ah mB
601715660	4061792218628	Aku komb. kladivo KH 18 LTX BL 28 Q 2×5,5 Ah	KH 18 LTX BL 28 Q 2×5,5 Ah mB
601715840	4061792218611	Aku komb. kladivo KH 18 LTX BL 28 Q bez aku#	KH 18 LTX BL 28 Q bez aku mB#
601715850	4061792218604	Aku komb. kladivo KH 18 LTX BL 28 Q bez aku#	KH 18 LTX BL 28 Q bez aku#
601715900	4061792218635	Aku komb. kladivo KH 18 LTX BL 28 Q bez aku#	KH 18 LTX BL 28 Q Set bez aku mB#
601715930	4061792218642	Aku komb. kladivo KH 18 LTX BL 28 Q 2×5,5 Ah	KH 18 LTX BL 28 Q Set 2×5,5 Ah mB
602395800	4007430333292	Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 300 BL 2×4,0Ah	SSW 18 LTX 300 BL 2×4,0Ah
602395840	4007430331885	Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 300 BL bez aku#	SSW 18 LTX 300 BL bez aku mB#
602395890	4007430331892	Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 300 BL bez aku#	SSW 18 LTX 300 BL bez aku#
602396800	4007430334992	Aku rázový utahovák SSD 18 LTX 200 BL 2×4,0	SSD 18 LTX 200 BL 2×4,0 Ah LiHD
602396840	4007430330147	Aku rázový utahovák SSD 18 LTX 200 BL bez aku#	SSD 18 LTX 200 BL bez aku mB#
602398840	4061792217256	Aku rázový utahovák SSW 18 LT 300 BL bez aku#	SSW 18 LT 300 BL bez aku mB#
602401660	4061792202061	Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 1450 BL 2×5,5 Ah	SSW 18 LTX 1450 BL 2×5,5 Ah
602401810	4061792202405	Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 1450 BL 2×8,0Ah	SSW 18 LTX 1450 BL 2×8,0Ah
602401840	4061792202092	Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 1450 BL bez aku#	SSW 18 LTX 1450 BL bez aku mB#
602401850	4061792202412	Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 1450 BL bez aku#	SSW 18 LTX 1450 BL bez aku#
602402660	4061792202429	Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 1750 BL 2×5,5 Ah	SSW 18 LTX 1750 BL 2×5,5 Ah
602402840	4061792202443	Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 1750 BL bez aku#	SSW 18 LTX 1750 BL bez aku mB#
602402850	4061792202450	Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 1750 BL bez aku#	SSW 18 LTX 1750 BL bez aku#
602403650	4061792228702	Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 800 BL 2×5,2Ah	SSW 18 LTX 800 BL 2×5,2Ah mB
602403660	4061792228719	Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 800 BL 2×5,5 Ah	SSW 18 LTX 800 BL 2×5,5 Ah LiHD
602403840	4061792228726	Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 800 BL bez aku#	SSW 18 LTX 800 BL bez aku mB#
602404800	4061792275485	Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 550 BL mB 2×4 Ah	SSW 18 LTX 550 BL mB 2×4 Ah
602404840	4061792263963	Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 550 BL mB bez aku#	SSW 18 LTX 550 BL mB bez aku#
601730660	4061792229051	Aku úhlová bruska WB 18 LTX BL 15-125 Q	WB 18 LTX BL 15-125 Quick 2×5,5Ah mB
601730840	4061792229044	Aku úhlová bruska WB 18 LTX BL 15-125 Q bez aku#	WB 18 LTX BL 15-125 Quick mB bez aku#
601730850	4061792229068	Aku úhlová bruska WB 18 LTX BL 15-125 Q bez aku#	WB 18 LTX BL 15-125 Quick bez aku#
601731660	4061792230323	Aku úhlová bruska WVB 18 LTX BL 15-125 Q	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick 2×5,5Ah mB
601731840	4061792230316	Aku úhlová bruska WVB 18 LTX BL 15-125 Q bez aku#	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick bez aku#
601731850	4061792230309	Aku úhlová bruska WVB 18 LTX BL 15-125 Q bez aku #	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick bez aku#
602247510	4061792207608	Aku úhlová bruska W 18 L 9-125 2×4,0Ah#	W 18 L 9-125 2×4,0Ah,mB#
602247840	4061792206991	Aku úhlová bruska W 18 L 9-125 bez aku#	W 18 L 9-125 bez aku mB#
602247850	4061792207639	Aku úhlová bruska W 18 L 9-125 bez aku#	W 18 L 9-125 bez aku#
602247860	4061792206984	Aku úhlová bruska W 18 L 9-125 bez aku H	W 18 L 9-125 bez aku, kufr H
602374510	4061792231146	Aku úhlová bruska W 18 L BL 9-125 2×4,0 Ah	W 18 L BL 9-125 2×4,0 Ah mB
602374840	4061792231122	Aku úhlová bruska W 18 L BL 9-125 bez aku#	W 18 L BL 9-125 bez aku mB#
602374850	4061792230392	Aku úhlová bruska W 18 L BL 9-125 bez aku#	W 18 L BL 9-125 bez aku#
602374860	4061792231139	Aku úhlová bruska W 18 L BL 9-125 bez aku#	W 18 L BL 9-125 bez aku#
613052510	4061792205376	Aku úhlová bruska W 18 LT BL 11-125 2×4,0	W 18 LT BL 11-125 2×4,0 Ah
613052840	4061792205369	Aku úhlová bruska W 18 LT BL11-125#	W 18 LT BL 11-125 bez aku mB#
613052850	4061792205352	Aku úhlová bruska W 18 LT BL 11-125 bez aku#	W 18 LT BL 11-125 bez aku#
613054650	4061792206106	Aku úhlová bruska WB18 LT BL 11-125 Quick 2×5,2 Ah	WB 18 LT BL 11-125 Quick 2×5,2 Ah
613054660	4061792206113	Aku úhlová bruska WB 18 LT BL 11-125 Q	WB 18 LT BL 11-125 Quick 2×5,5 Ah
613054810	4061792206120	Aku úhlová bruska WB18 LT BL 11-125 Quick 2×8,0 Ah	WB 18 LT BL 11-125 Quick 2×8,0 Ah
613054840	4061792205390	Aku úhlová bruska WB18 LTBL11-125Q bez aku#	WB 18 LT BL 11-125 Q bez aku mB#
613054850	4061792205383	Aku úhlová bruska WB 18 LT BL 11-125 Q bez aku#	WB 18 LT BL 11-125 Quick bez aku#
613057660	4061792206618	Aku úhlová bruska WVB 18 LT BL 11-125 Q	WVB 18 LT BL 11-125 Quick 2×5,5 Ah mB
613057840	4061792206601	Aku úhlová bruska WVB 18 LTBL11-125 Q bez aku#	WVB 18 LT BL 11-125 Q bez aku mB#
613057850	4061792206199	Aku úhlová bruska WVB 18 LT BL 11-125 Q bez aku#	WVB 18 LT BL 11-125 Q bez aku#
619002800	4007430334671	Aku nýtovací pistole NP18 LTX BL 5.0 2×4,0Ah LiHD#	NP 18 LTX BL 5.0 2×4,0 Ah LiHD#
619002840	4007430334688	Aku nýtovací pistole NP 18 LTX BL 5.0 #	NP 18 LTX BL 5.0 bez aku#
601616840	4061792254473	Aku pila ocaska SSEP 18 LT 18V bez aku#	SSSEP 18 LT 18V bez aku mB#
601616850	4061792250246	Aku pila ocaska SSEP 18 LT 18V bez aku#	SSSEP 18 LT 18V bez aku#
601617840	4061792254497	Aku pila ocaska SSEP 18 LT BL bez aku#	SSSEP 18 LT BL bez aku#
602258810	4061792220881	Aku pila ocaska SSEP 18 LTX BL MVT 2×8,0 Ah	SSSEP 18 LTX BL MVT 2×8,0 Ah
602258840	4061792220898	Aku pila ocaska SSEP 18 LTX BL MVT bez aku#	SSSEP 18 LTX BL MVT bez aku mB#
602258850	4061792220874	Aku pila ocaska SSEP 18 LTX BL MVT 18 V bez aku#	SSSEP 18 LTX BL MVT 18 V bez aku#
601857840	4007430327345	Aku okružní pila KS 18 LTX 57 bez aku#	KS 18 LTX 57 bez aku mB#
601857890	4007430327352	Aku okružní pila KS 18 LTX 57 bez aku#	KS 18 LTX 57 bez aku#
601866810	4061792187511	Aku ponorná kotoučová pila KT 18 LTX 66 BL 2×8,0	KT 18 LTX 66 BL 2×8,0 LiHD

Obj.číslo	EAN	Popis	Popis 1
601866840	4061792187498	Aku ponorná kot. pila KT 18 LTX 66 BL bez aku#	KT 18 LTX 66 BL bez aku, mB#
611857810	4061792237179	Aku okružní pila KS 18 LTX 57 BL 2×8 Ah	KS 18 LTX 57 BL 2×8 Ah mB
611857840	4061792237162	Aku okružní pila KS 18 LTX 57 BL bez aku#	KS 18 LTX 57 BL bez aku mB#
611866810	4061792192157	Aku okružní pila KS 18 LTX 66 BL 2×8,0Ah LiHD	KS 18 LTX 66 BL 2×8,0Ah LiHD
611866840	4061792192164	Aku okružní pila KS 18 LTX 66 BL #	KS 18 LTX 66 BL bez aku mB#
601047840	4061792256644	Aku přímočará pila ST 18 L 90 18V bez aku#	ST 18 L 90 18V bez aku mB#
601047850	4061792256170	Aku přímočará pila ST 18 L 90 18V bez aku#	ST 18 L 90 18V bez aku#
601054840	4061792258969	Aku přímočará pila ST 18 LT 130 bez aku#	ST 18 LT 130 bez aku mB#
601054850	4061792258976	Aku přímočará pila ST 18 LT 130 bez aku#	ST 18 LT 130 bez aku#
601502840	4061792234024	Aku přímočará pila STA 18 LTX 150 BL bez aku#	STA 18 LTX 150 BL bez aku mB#
602082840	4007430325075	Aku hoblík HO 18 LTX20-82 bez aku#	HO 18 LTX 20-82 bez aku metaloc III#
602082890	4007430325082	Aku hoblík HO 18 LTX 20-82 bez aku#	HO 18 LTX 20-82 bez aku#
602089840	4061792252509	Aku multifunkční bruska SM 18 LTX BL bez aku#	Aku SM 18 LTX BL bez aku mB#
602089850	4061792252516	Aku multifunkční bruska SM 18 LTX BL bez aku#	SM 18 LTX BL bez aku mB#
600146840	4061792195172	Aku excentr. bruska SXA 18 LTX 125 BL bez aku #	SXA 18 LTX 125 BL bez aku mB#
600411840	4061792228634	Aku excent. bruska SXA 18 LTX 150 BL bez aku#	SXA 18 LTX 150 BL bez aku#
601743660	4061792257283	Aku horní fréza OFV 18 LTX BL 12 2×5,5 Ah	OFV 18 LTX BL 12 2×5,5 Ah mB
601743840	4061792257344	Aku horní fréza OFV 18 LTX BL 12 bez aku#	OFV 18 LTX BL 12 bez aku mB#
612090800	4061792226784	Aku hřebíkovačka NFR 18 LTX 90 BL 2×4,0Ah	NFR 18 LTX 90 BL 2×4,0Ah
612090840	4061792226791	Aku hřebíkovačka NFR 18 LTX 90 BL#	NFR 18 LTX 90 BL bez aku#
613021510	4007430277534	Aku Multitool MT 18 LTX Compact 2×2,0Ah	MT 18 LTX Compact 2×2,0Ah
613021840	4007430287700	Aku Multitool MT 18 LTX 18 bez aku mB #	MT 18 LTX 18 bez aku mB#
613021860	4007430334985	Aku Multitool MT 18 LTX kufr H	MT 18 LTX kufr H
613021890	4007430277558	Aku Multitool MT 18 LTX bez aku#	MT 18 LTX bez aku#
613088800	4061792183933	Aku Multitool MT 18 LTX BL QSL 2xLiHD 4,0Ah	MT 18 LTX BL QSL 2xLiHD 4,0Ah mB
613088840	4061792183940	Aku Multitool MT 18 LTX BL QSL #	MT 18 LTX BL QSL bez aku mB#
602325500	4007430326317	Aku vrtačka BS 18 LT BL 2×4,0 Ah#	BS 18 LT BL 2×4,0 Ah#
602325800	4007430334732	Aku vrtačka BS 18 LT BL 2×4,0Ah LiHD#	BS 18 LT BL 2×4,0Ah LiHD#
602325840	4007430297747	Aku vrtačka BS 18 LT BL bez aku#	BS 18 LT BL bez aku mB#
602325890	4007430302199	Aku vrtačka BS 18 LT BL bez aku#	BS 18 LT BL bez aku#
602334800	4007430334947	Aku vrtačka BS 18 LT BL Q 2×4,0Ah LiHD#	BS 18 LT BL Q 2×4,0Ah LiHD#
602334840	4007430297778	Aku vrtačka BS 18 LT BL Q bez aku#	BS 18 LT BL Q bez aku mB#
602334890	4007430302335	Aku vrtačka BS 18 LT BL Q bez aku#	BS 18 LT BL Q bez aku#
602358650	4061792187788	Aku vrtačka BS 18 LTX BL I 2×5,2 Ah#	BS 18 LTX BL I 2×5,2 Ah Li-Ion#
602358840	4061792188143	Aku vrtačka BS 18 LTX BL I#	BS 18 LTX BL I bez aku mB#
602358850	4061792188136	Aku vrtačka BS 18 LTX BL I bez aku#	Aku vrtačka BS 18 LTX BL I bez aku#
602359660	4061792187740	Aku vrtačka BS 18 LTX BL Q I 2×5,5 Ah LiHD#	BS 18 LTX BL Q I 2×5,5 Ah LiHD#
602359770	4061792187757	Aku vrtačka BS 18 LTX BL Q I 2×5,5 LiHD,Ah+X3#	BS 18 LTX BL Q I 2×5,5 LiHD,Ah+X3#
602359840	4061792188129	Aku vrtačka BS 18 LTX BL Q I bez aku#	BS 18 LTX BL Q I bez aku mB#
602359850	4061792188211	Aku vrtačka BS 18 LTX BL Q I bez aku#	BS 18 LTX BL Q I bez aku#
603180660	4061792211667	Aku vrtačka BS 18 LTX-3 BL Q I Metal 2×5,5 Ah	BS 18 LTX-3 BL Q I Metal 2×5,5 Ah LiHD
603180840	4061792211650	Aku vrtačka BS 18 LTX-3BL Q I bez aku#	BS 18 LTX-3BL Q I bez aku mB#
603180850	4061792211643	Aku vrtačka BS 18 LTX-3 BL Q I bez aku #	BS 18 LTX-3 BL Q bez aku #
613155500	4061792245839	Aku šroubovák BS 18 L BL 2x 2 Ah#	BS 18 L BL 2x 2 Ah mB#
613155710	4061792254541	Aku šroubovák BS 18 L BL MD 2×2,0Ah#	BS 18 L BL MD 2×2,0Ah#
613155800	4061792245846	Aku šroubovák BS 18 L BL 2x 4,0 Ah	BS 18 L BL 2x 4 Ah mB
613155840	4061792245853	Aku vrtačka BS 18 L BL bez aku#	BS 18 L BL bez aku mB#
613155850	4061792246225	Aku šroubovák BS 18 L BL bez aku#	BS 18 L BL bez aku mB#
614051500	4061792244993	Aku vrtací šroubovák BS 18 L 2×2,0 Ah	BS 18 L 2×2 Ah mB
614051710	4061792252219	Aku vrtací šroubovák BS 18 L MD Set 2×2 Ah	BS 18 L MD Set 2×2 Ah kufr
600789500	4061792235601	Aku maznice FP 18 LTX 2×2,0Ah	FP 18 LTX 2×2,0Ah
600789850	4061792223479	Aku maznice FP 18 LTX bez aku#	FP 18 LTX bez aku#
600794850	4061792247161	Aku kompresor AK 18 Multi bez aku#	AK 18 Multi bez aku#
600779850	4061792250000	Aku stavební rádio RC 12-18 32W BT DAB bez aku#	RC 12-18 32W BT DAB bez aku#
601505850	4061792217782	Aku stavební světlo BSA 18 LED 4000 bez aku#	BSA 18 LED 4000 bez aku#
602028850	4061792197534	Aku vysavač AS 18 L PC Compact bez aku#	AS 18 L PC Compact bez aku#
602029850	4061792197558	Aku vysavač AS 18 HEPA PC Compact bez aku#	AS 18 HEPA PC Compact bez aku#
602074850	4061792230620	Aku vysavač AS 36-18 M 30 PC CC bez aku#	AS 36-18 M 30 PC CC bez aku#
614216650	4061792235847	Aku pokosová pila KGS 18 LTX BL 216 #	KGS 18 LTX BL 216 2×5,2A#
614216810	4061792235830	Aku pokosová pila KGS 18 LTX BL 216#	KGS 18 LTX BL 216 2×8,0Ah#
614216850	4061792230415	Aku pokosová pila KGS 18 LTX BL 216 bez aku#	KGS 18 LTX BL 216 bez aku#
614216920	4061792251366	Aku pokosová pila KGS 18 LTX BL 216#	KGS 18 LTX BL 216 1×4,0Ah#

Obj.číslo	EAN	Popis	Popis 1
614254650	4061792235878	Aku pokosová pila KGS 18 LTX BL 254#	KGS 18 LTX BL 254 2×5,2Ah#
614254810	4061792235854	Aku pokosová pila KGS 18 LTX BL 254#	KGS 18 LTX BL 254 2×8,0Ah#
614254850	4061792230422	Aku pokosová pila KGS 18 LTX BL 254#	KGS 18 LTX BL 254 bez aku#
614254920	4061792250932	Aku pokosová pila KGS 18 LTX BL 254#	KGS 18 LTX BL 254 1×4,0Ahx
614305810	4061792235861	Aku pokosová pila KGS 18 LTX BL 305#	KGS 18 LTX BL 305 2×8,0Ah#
614305850	4061792230439	Aku pokosová pila KGS 18 LTX BL 305 bez aku#	KGS 18 LTX BL 305 bez aku#
601521850	4061792152816	Aku kompresor bezolej 160-5 18 LTX BL OF bez aku#	Power 160-5 18 LTX BL OF bez aku#
600856500	4061792244597	Aku řetězová pila MS 18 LTX 15 1x 2,0Ah	MS 18 LTX 15 1x 2,0Ah
600856840	4061792245419	Aku řetězová pila MS 18 LTX 15 bez aku#	MS 18 LTX 15 bez aku mB#
600856850	4061792245402	Aku řetězová pila MS 18 LTX 15 bez aku#	MS 18 LTX 15 bez aku#
601607650	4061792201767	Aku fukar LB 18 LTX BL 2×5,2Ah,ASC 55#	LB 18 LTX BL 2×5,2Ah,ASC 55#
601607850	4061792176492	Aku fukar LB 18 LTX BL bez aku#	LB 18 LTX BL bez aku#
601613850	4061792204126	Aku řetězová pila MS 36-18 LTX BL 40 bez aku#	MS 36-18 LTX BL 40 bez aku#